Cat.No 63.884

MANUAL DE OPERACION

Favor de leer antes de usar esta equipo

Reloj LCD

con Conteo Regresivo Doble

CARACTERISTICAS

Su Reloj LCD Micronta con Conteo Regresivo Doble le permite cambiar fácilmente de reloj a un conteo regresivo y de regreso sin interrumpir el conteo regresivo o el reloj. Las siguientes características incluyen::

Conteo Regresivo - Le permite usar uno o ambos conteos regresivos para tomar el tiempo de eventos, tales como la vuelta a una pista, o para contar a cero cuando un evento lo requiera a un hora especifica, tal como el hornear un pastel.

©1991 Corporación Tandy
Todos Derechos Reservados.
Micronta y Radio Shack son marcas Registradas
usadas por la Corporación Tandy

Alarma - suena cuando la cuenta regresiva termina.

Memoria - mantiene el último número del conteo regresivo.

Tomador de Tiempo Automático - le permite ver cuanto tiempo a pasado desde que sonó la alarma.

Pantalla Grande con Doble Tiempo - le permite poner el tiempo en formato a.m./p.m. o tiempo militar

Tres Maneras de Instalar -le permite sujetar el reloj/conteo regresivo en un porta papel o bolsillo de la camisa, adherirlo a una superficie metálica, o pararlo en un escritorio o mesa.

PONIENDO EL RELOJ A LA HORA

Para poner la hora, haga lo siguiente.
1.- Oprima **CLOCK**.

2.- Oprima y mantenga oprimido **START MEMORY/STOP** para seleccionar entre formato a.m./p.m. o militar.(Para determinar el formato, ponga el tiempo a una hora de p.m...En el formato de a.m./p.m., aparece P para una hora p.m..)

3.- Oprima y mantenga oprimido **CLOCK** hasta que la pantalla parpadee.

4. Ponga la hora oprimiendo repetidamente o manteniéndolo oprimido los botón(es) apropiados con se indica:

H - para cambiar la hora

M - para cambiar los minutos

S - para cambiar los segundos a **00.**

Nota: Si los segundos pasan de **30** cuando usted oprima **S**, la pantalla avanzara hasta un minuto.

5.- Oprima **CLOCK**. El reloj/contador regresivo emite un tono y la pantalla deja de parpadear.

MONTANDO EL RELOJ

USANDO LA BASE

Abra la presilla y con la punta de un lápiz, saque la pequeña base metálica hasta que entre en la presilla. Ponga el reloj/contador regresivo sobre una mesa o escritorio.

USANDO EL IMAN

Ponga el imán del reloj/contador regresivo en una superficie metálica como un refrigerador o un archivo.

USANDO LA PRESILLA

Abra y suelte la presilla para sujetar el reloj/contador regresivo en una tablilla para escribir o el bolsillo de su camisa.

USANDO LOS CONTADORES REGRESIVOS

Cada contador puede contar progresivamente o regresivamente.
Para ver la hora a cualquier momento mientras este tomando el tiempo de un evento, oprima **CLOCK**. La hora aparecerá con **T1, T2**, o ambos parpadeando. Esto demuestra que el correspondiente contador esta contando.

Para ver un contador, oprima **TIMER 1** o **TIMER 2.** La luz indicadora correspondiente se alumbrara.

CUENTA PROGRESIVA

Siga estos pasos para la cuenta progresiva.

1.- Oprima **TIMER 1** o **TIMER 2** para escoger un contador.

2.- Oprima **CLEAR** para restablecer el contador a **0:00 00.**

3.- Oprima **START MEMORY/STOP** para comenzar el contador.

4.- Cuando el evento termine, oprima **START MEMORY/STOP** Aparecerá el tiempo transcurrido.

Si no detiene el contador, continuara contando hasta que la pantalla llegue a **99:59 59.**
Para reiniciar la cuenta del la pantalla de memoria, oprima **START MEMORY/STOP** otra vez.

Para restablecer el contador a 0:00 00 oprima **CLEAR.**

CUENTA A CERO

Siga los siguientes pasos para contar a cero.

1.- Oprima **TIMER 1** o **TIMER 2.**

2.- Establezca el contador regresivo oprimiendo repetidamente o oprimiendo y manteniéndolo oprimido los botones apropiados, como los siguientes:

H - para poner los dígitos de la hora.

M - para poner los dígitos de los minutos.

S - para poner los dígitos de los segundos.

Nota; Si es necesario hacer una corrección, oprima **CLEAR** para regresar a **0:00 00**. Después ponga la hora correcta.

3.- Oprima **START MEMORY/STOP**. El contador comienza a contar hacia cero en intervalo de 1 segundo.

Cuando **0:00 00** aparece la alarma sonara por un minuto.

Si usted no oprime un botón cuando el contador llega a **0:00 00** el contador comenzara a contar progresivamente en intervalos de 1 segundo para mostrale cuanto tiempo a pasado desde que comenzó a sonar la alarma. Si no detiene el contador, continuara contando hasta que **99:59 59** aparezca.

Para silenciar la alarma y detener el contador, oprima **START MEMORY/STOP.**

Para restablecer el contador a **0:00 00**, oprima **CLEAR** después de que el contador se halla detenido.

Para usar el mismo tiempo de conteo regresivo, oprima **START MEMORY/STOP** mientras el contador este detenido. La hora del contador/alarma aparece. Oprima **START MEMORY/STOP** otra vez. El contador comenzara de nuevo a contar regresivamente. (Usted no puede usar esta característica si usted oprime **CLEAR** después que el contador halla parado).

REPONIENDO LA BATERIA

El reloj/contador viene con una batería instalada. Si la pantalla esta tenue o no aparece nada, reemplace la batería con una batería alcalina de botón, tal como la Radio Shack Cat. No. 23-115. Si cuando usted reemplaza la batería, y no le trabaja el reloj/contador regresivo, reinstale esa batería. Siga estos pasos para reemplazar la batería.

1.- Con una moneda, Gire la cubierta del compartimiento de la batería del reloj/ contador. Después, quite la cubierta.

2.- Quite la batería vieja y desagase de ella. Después. instale la batería nueva con el lado positivo (+) hacia arriba.

Precaución: Mantenga las baterías alejadas de los niños. Tragarse una batería puede ser fatal.

3.- Reinstale la cubierta del compartimiento de la batería para que las muecas entren en las ranuras.
Después use una moneda para girar la cubierta como las manecillas del reloj.

MANTENIMIENTO

Su Reloj con Contador/Regresivo doble LCD de MICRONTA es un ejemplo de diseño y mano de obra superior. Siga las siguientes sugerencias para el cuidado del reloj/ contador.

Mantenga el reloj/contador seco. Si se moja, séquelo inmediatamente. Los liquidas contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.

Use y guarde el reloj/contador solamente en temperaturas normales. Temperaturas extremas pueden dañar el reloj/contador.

Mantenga el reloj/contador lejos de polvo y tierra, puede causarle desgaste prematuro a las partes.

Maneje el radio/contador suave y cuidadosamente. Dejarlo caer puede dañarlo y causar que trabaje inapropiadamente.

Limpie el reloj/contador ocasionalmente con un trapo húmedo para mantenerlo luciendo como nuevo.No use químicos abrasivos, limpiadores solventes o detergentes fuertes para limpiar el reloj/contador

Use solamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado. Siempre quite las baterías viejas y débiles. Pueden gotear químicos que destruyen los circuitos electrónicos.

Modificar o alterar con los componentes internos del reloj/contador puede causar una malfuncion y tal vez invalidez de la garantía. Si su reloj/contador no esta trabajando como debe, llévelo a su tienda Radio Shack para que lo asistan.

ESPECIFICACIONES

Poder Requerimientos Batería 1.5V Cat. No.23/115)

Vida de la Batería Aproximadamente un Año (alarma prendida 10 segundos 3 veces al Día)

Dimensiones 66 x 77 x 25.5 mm

Peso.....65.5 gm

Radio Shack
Un División de la Corporación
Tandy
Fort Worth, Texas 76102